

Пояснение по установке соединительных пластин при сборке водометной насадки Golfstream JET18T

В установочном комплекте водометной насадки находится 2 пластины.



Данные пластины устанавливаются вместе, До установки соедините их так, чтоб края совпадали.



Установите первую пластину, зафиксировал ее к дейдвуду болтами



Затем установите вторую пластину так, чтоб края совпадали (как на рисунке 1) и зафиксируйте ее болтами.



Затем можно устанавливать на мотор собранную насадку

